

3 PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE EL TRABAJO

**PELIGRO**

3.1 PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

Controle la máquina detenidamente, caminándole alrededor antes de ponerla en marcha.

Avisé a las personas que están en los alrededores que usted está por poner en marcha la máquina. No permita que ninguna persona se suba a la máquina.



3.2 PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE LA CONDUCCIÓN

Para evitar accidentes o la pérdida de control, no se suba sobre el carro; colóquese sobre la plataforma que está en la parte trasera y sujete bien la empuñadura.

No deje que los niños ni los animales se acerquen a la zona de trabajo para evitar lesiones debidas al contacto con la máquina.

Utilice el minivolquete durante la noche únicamente si la zona de trabajo está bien iluminada.

3.3 PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE EL TRANSPORTE DE LA CARGA

Para evitar accidentes o vuelcos, respete los límites de carga indicados en la pág. 56. Controle que la carga esté bien sujeta, que no sobresalga del carro ni que impida la visión del operador.

Para evitar que se vuelque, no cambie la dirección del carro transportador cuando lo utilice sobre pendientes.

No utilice el carro sobre pendientes con una inclinación superior a 25° en subida ni sobre pendientes con una inclinación superior a 25° en bajada.

Tenga cuidado cuando haga marcha atrás con el carro, porque aumentan los riesgos de caída o de deslizamiento.

Sobre pendientes pronunciadas en bajada o en subida proceda a la velocidad mínima. No baje las pendientes haciendo marcha atrás, desacelerando aún más, y tenga mucho cuidado durante los cambio de pendiente.

3.4 TRANSPORTE DE LA MÁQUINA

Aténgase rigurosamente a las leyes locales cuando transporte la máquina sobre la vía pública.

Procúrese un camión o un remolque adecuado para transportar la máquina.

Descargue y cargue la máquina sobre una superficie firme y en plano.

Para cargar y descargar la máquina recuerde utilizar una rampa o un plano de carga.

Nunca seleccione el mando de velocidad rápida durante estas operaciones.

No cambie de dirección cuando suba o baje por la rampa porque es muy peligroso. Si fuera indispensable cambiar de dirección, en primer lugar, vuelva al suelo o a la plataforma, modifique la dirección de marcha y comience de nuevo.

Cuando suba o baje por la rampa no accione ninguna palanca, salvo las palancas de marcha porque la máquina podría perder el equilibrio.

En la parte superior de la rampa, en correspondencia con la plataforma, hay un cambio de pendiente.

Tenga cuidado cuando lo pase.

Fije las cadenas o los cables al chasis de la máquina.

Lea el capítulo sobre el transporte.

3.5 APARCAMIENTO SEGURO DE LA MÁQUINA

Aparque la máquina sobre un terreno firme, en plano y suficientemente amplio como para poder llevar a cabo los controles. Si esto fuera imposible y tuviera que aparcar la máquina sobre una pendiente, aplique cuñas de seguridad debajo de las orugas.



ATENCIÓN

Antes de bajarse de la máquina al final de la jornada de trabajo o durante una pausa, quite la llave del cuadro de arranque.

3.6 PREPARATIVOS PARA LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Esté alerta por si se produce un incendio.

Antes de comenzar a trabajar, es importante saber dónde están los botiquines de primeros auxilios y los extintores en la zona de trabajo para poder actuar en caso de incendio o de accidente.

Tenga a la vista los números de teléfono de emergencia de médicos, ambulancia, hospital y bomberos.

3.7 UTILIZAR INDUMENTOS DE PROTECCIÓN

Póngase ropas adheridas al cuerpo y utilice equipos de seguridad adecuados para el trabajo que deba llevar a cabo.

3.8 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

La exposición prolongada al ruido puede provocar lesiones o la pérdida del oído.

Utilice un dispositivo de protección contra el ruido, como por ejemplo tapones o auriculares, para protegerse de los ruidos insoportables o ensordecedores.