

CARGA / DESCARGA DE LA PLATAFORMA



Verificar la buena aplicación de las instrucciones de seguridad relacionadas con la bandeja de transporte antes de la carga de la plataforma y asegurarse de que el conductor del medio de transporte esté informado de las características dimensionales y de la masa de la plataforma (ver capítulo CARACTERÍSTICAS).

Al cargar la bandeja, la plataforma debe encontrarse en posición transporte:

- Contrapeso cara a la rampa (contrapeso por encima de las ruedas directrices de la plataforma) (Ver 1 - INSTRUCCIONES Y CONSIGNAS DE SEGURIDAD; referencias 1 y 2).
- Mástil recogido
- Es posible levantar el pendular para no tocar el suelo, pero no se aconseja efectuar ningún movimiento de traslación con la cesta excesivamente levantada, mantenerla en la posición más baja posible durante las maniobras (peligro de caídas o de golpes, ver 1 - INSTRUCCIONES Y CONSIGNAS DE SEGURIDAD).



Asegurarse de que la bandeja tenga las dimensiones y la capacidad de carga suficientes para transportar la plataforma. Verificar igualmente la presión de contacto en el suelo admisible de la bandeja en relación con la plataforma.

CARGA

- Bloquear las ruedas de la bandeja de transporte (Fig. B - Ref. 1).
- Fijar las rampas de carga a la bandeja de manera que se obtenga el ángulo más reducido posible para montar la plataforma.

ESTIBAR LA PLATAFORMA

- Fijar los calzos en la bandeja por delante y por detrás de cada neumático de la plataforma.
- Fijar igualmente los calzos en la bandeja en la parte interior o exterior de cada neumático.
- Estibar la plataforma sobre la bandeja de transporte con cordajes o cuerdas suficientemente resistentes Ref. tanto en la zona delantera como en la trasera pasando los cordajes por los anillos de eslingado en el chasis (Fig. D).

DESCARGA



No descender en ningún caso de un camión en marcha adelante (contrapeso hacia delante por encima de las ruedas directrices), la débil adherencia de las ruedas traseras hace que el frenado pierda efectividad.



Adaptar la velocidad de traslación de la plataforma controlando esta velocidad con el manipulador de traslación.

