

REGENERACIÓN EN ESTACIONAMIENTO

Requisitos:

- La máquina debe estar detenida.
- El motor diésel está en marcha.
- Se ha alcanzado la temperatura de servicio.
- El interruptor (3) parpadea.

1. Empujar la palanca de marcha (1) desde la posición 0 hacia la derecha, hasta la posición P.

2. Situar las revoluciones del motor (5) en ralentí (MIN).

3. Pulsar el interruptor (3).

- Las revoluciones del motor aumentan automáticamente.
- La regeneración en estacionamiento se inicia.
- Tras completarse correctamente la regeneración en estacionamiento, las revoluciones del motor se reducen automáticamente.

NOTA: Durante la regeneración en estacionamiento (que dura unos 30 minutos) está prohibido activar otra función de trabajo de la máquina. Apagar el motor diésel sólo una vez concluida la regeneración en estacionamiento.

NOTA: La regeneración en estacionamiento sólo debe interrumpirse en casos de emergencia.

