

LIMPIEZA MANUAL DEL SISTEMA SCR

*La limpieza del sistema SCR manual se aplica si la máquina se encuentra en una zona a prueba de incendios.

*Para detener la limpieza del sistema SCR manual antes de finalizar, coloque el interruptor de limpieza del sistema SCR en la posición de inhibición o desconecte el motor.

1. Detenga y estacione la máquina.

2. Tire del botón de seguridad y pulse el interruptor hasta la posición ② para iniciar la limpieza manual del sistema SCR (Figura 1).

*Consulte la página 3-51 del manual del operador para obtener información acerca del funcionamiento del interruptor de limpieza del sistema SCR.

*El régimen del motor puede aumentar a 950-1050 r.p.m. cuando se inicie la limpieza del sistema de escape; el proceso tardará aproximadamente 20-60 minutos.

3. El testigo de limpieza del sistema SCR parpadeará y el testigo HEST se encenderá mientras se realice la limpieza del sistema SCR (Figura 2).

4. El testigo de limpieza del sistema SCR y el testigo HEST se apagarán cuando se complete la función de limpieza del sistema SCR.

FIGURA 1



FIGURA 2

