

REGENERACIÓN DE FILTRO DE PARTÍCULAS DE ESCAPE

La regeneración del filtro de partículas de escape es un procedimiento automatizado que lanza el operario cuando aparecen los indicadores siguientes:



Es **OBLIGATORIO** lanzar la regeneración "carretilla elevadora estacionada".

- 1. Comprobar que haya suficiente combustible.**
- 2. Estacionar la carretilla elevadora en un lugar seguro y ventilado.**
- 3. Arrancar la carretilla elevadora y dejar funcionar el motor térmico unos minutos para que llegue a su temperatura de funcionamiento.**
- 4. Comprobar lo siguiente:**
 - Horquilla apoyada en el suelo.
 - Selector de marcha en neutro.
 - Freno de estacionamiento puesto.
 - Pedal del acelerador suelto.
- 5. Pulsar más de dos segundos la parte superior del interruptor 1 para lanzar el procedimiento de regeneración.**

Los indicadores  +  + la alarma se apagan. El indicador  acompañado de un pitido valida la entrada del procedimiento de regeneración del filtro de partículas de escape "carretilla elevadora estacionada".

Durante el procedimiento, el régimen del motor térmico sube al máximo y al final del procedimiento, el indicador  se apaga.

Nota: Después del procedimiento de regeneración del filtro de partículas de escape, dejar funcionar el motor térmico al ralentí durante unos minutos para bajar la temperatura antes de cortar el contacto eléctrico.

