

SUBLIMACIÓN DEL LÍQUIDO DE ESCAPE

La sublimación del líquido de escape diésel es un procedimiento automatizado cuando aparecen intermitentes los indicadores siguientes, después de 50 horas de servicio, con una reducción del régimen de motor de 25%:



1. Estacione en un lugar seguro y suficientemente ventilado.

2. Verificar los siguientes puntos:

- Selector de marchas en neutro.
- Freno de estacionamiento puesto.
- Sin acción en el joystick de los mandos hidráulicos.
- Brazo en posición transporte.
- Pedal del acelerador suelto.
- Acelerador manual no utilizado (OPCIÓN).

3. Comprobar que haya suficiente combustible.

4. Arrancar la carretilla elevadora y dejar funcionar el motor térmico unos minutos para que llegue a su temperatura de funcionamiento (60°C).

5. Pulsar más de dos segundos el botón (Figura 1) para lanzar el procedimiento de sublimación de escape.

6. El indicador encendido fijo valida la entrada en el procedimiento. Seguir las instrucciones de pantalla.

FIGURA 1

