

# REGENERACIÓN EN ESTACIONAMIENTO

Iniciar regeneración con el vehículo detenido.

- 1. Conducir el vehículo fuera de la zona de riesgo hacia un entorno seguro.**
- 2. Accionar el freno de estacionamiento (Figura 1).**
  - El motor debe estar en marcha al ralentí.
- 3. Mantener presionado el conmutador (Figura 2) hasta que el número de revoluciones del motor se incremente a aproximadamente 2.000 rpm.**
  - Durante la regeneración, se encienden las luces de control. (Figuras A y B).

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA A



FIGURA B

