

⚠ IMPORTANTE ⚠

Antes de cargar la barquilla, comprobar que se cumplan las instrucciones de seguridad sobre la bandeja de transporte y que el conductor del medio de transporte esté informado de las características de volumen y peso de la barquilla

(véase capítulo: CARACTERÍSTICAS).

- Para cargarla en la bandeja, la barquilla debe encontrarse en posición de transporte:
 - Contrapeso frente a la rampa (contrapeso por encima de las ruedas directrices).
 - Brazo superior en su tope.
 - Brazo inferior e intermedio en posición baja.
 - Telescopio recogido.
 - Es posible levantar el pendular para no tocar el suelo pero no es aconsejable desplazarse con la cesta excesivamente alta, mantenerla en la posición más baja posible durante las maniobras (peligro de caídas o de golpes, véase 1 - Instrucciones de seguridad; capítulo Instrucciones de conducción).
 - Bloquear la rotación de torreta con el pasador 1 (Véase capítulo: INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE MANDO en el apartado: BLOQUEO DE ROTACIÓN DE TORRETA)
 - Utilizar la velocidad «Rampa».

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegurarse de que la bandeja tenga el tamaño y la capacidad de carga suficientes para transportar la barquilla. Verificar igualmente la presión de contacto en el suelo admisible de la bandeja en relación con la barquilla.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Riesgo de pérdida de adherencia (deslizamiento o derrape) de la barquilla, durante la subida o la bajada de las rampas de carga, cuando éstas estén mojadas, fangosas o presenten restos de humedad. Para ello, es necesario asegurarse con un torno elevador enganchado en los puntos de amarre de la máquina.



Carga

- Fijar las rampas de carga a la plataforma de modo que el ángulo sea lo más pequeño posible para montar la barquilla.
- Bloquear las ruedas de la bandeja de transporte 1.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Adaptar la velocidad de desplazamiento de la barquilla con el manipulador de desplazamiento.

Procedimiento para replegar la barquilla

- Levantar el brazo superior.
- Sacar ligeramente el telescopio.
- Activar el movimiento de inclinación de la cesta para replegarla bajo el brazo superior.
- Descender el brazo superior, cuidado: no golpear la cesta en el suelo.

Activar el movimiento de inclinación de la cesta de nuevo para plegarla al máximo debajo del brazo superior.

Amarrar la barquilla

- Fijar los calzos en la bandeja delante y detrás de cada neumático de la barquilla 1.
- Fijar también los calzos a la plataforma en la parte interior de cada neumático 2.
- Fijar calzos de madera debajo del suelo de la cesta, en los ángulos 3.

⚠ IMPORTANTE ⚠

No amarrar la cesta con cinchas.

- Amarrar la barquilla sobre la plataforma de transporte con cuerdas suficientemente resistentes 3 tanto delante como detrás pasando las cuerdas por las argollas.

