

SUBLIMACIÓN DEL ESCAPE

La sublimación del escape es un procedimiento automatizado, que pone en marcha el operario cuando aparecen en la pantalla los indicadores (Figura 1).

Después del procedimiento de regeneración del filtro de partículas de escape, dejar funcionar el motor térmico al ralentí durante unos minutos para bajar la temperatura antes de cortar el contacto eléctrico.

- 1. Estacionar la carretilla elevadora en un lugar seguro y ventilado.**
- 2. Verificar los puntos siguientes:**
 - Selector de marcha en neutro.
 - Freno de estacionamiento puesto.
 - Ángulo del brazo inferior a 5°.
 - Pedal del acelerador suelto.
 - Acelerador manual no utilizado (opción).
- 2. Comprobar que haya suficiente combustible.**
- 3. Arrancar la carretilla elevadora y dejar funcionar el motor térmico unos minutos para que llegue a su temperatura normal de funcionamiento.**
- 4. Pulsar más de dos segundos la parte superior del interruptor 1 (Figura 2), para lanzar el procedimiento de regeneración.**
- 5. Los indicadores (Figura 3) se encienden y una señal acústica valida el inicio del proceso. Mientras, la palabra "wait" (esperar) parpadeará.**

Nota: La duración de la regeneración del filtro de partículas de escape varía entre 15 y 30 min. El régimen del motor vuelve al ralentí inicial y se apagan los indicadores, señal del fin del proceso.

