

3 PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE EL TRABAJO

**PELIGRO**

3.1 Precauciones para la puesta en marcha del motor

Controle la máquina detenidamente, caminándole alrededor antes de ponerla en marcha.

Avisé a las personas que están en los alrededores que usted está por poner en marcha la máquina. No permita que ninguna persona se suba a la máquina.



3.2 Precauciones para la conducción

Para evitar accidentes o la pérdida de control, no se suba sobre el carro; colóquese detrás de él y sujete bien la empuñadura. Para evitar lesiones debidas al contacto con la máquina, no deje que los niños ni los animales se acerquen a la zona de trabajo.

NO UTILICE EL MINIVOLQUETE DURANTE LA NOCHE

3.3 Precauciones para el transporte de la carga

Para evitar accidentes o vuelcos, respete los límites de carga indicados en la pág. 56. Controle que la carga esté bien sujeta, que no sobresalga del carro ni que impida la visión del operador.

Para evitar que se vuelque, no cambie la dirección del carro transportador cuando lo utilice sobre pendientes.

No utilice el carro sobre pendientes con una inclinación superior a 25° en subida ni sobre pendientes con una inclinación superior a 25° en bajada.

Tenga cuidado cuando haga marcha atrás con el carro, porque aumentan los riesgos de caída o de deslizamiento.

Sobre pendientes pronunciadas en bajada proceda a la velocidad mínima.

No baje las pendientes haciendo marcha atrás.

3.4 Transporte de la máquina

Atégase rigurosamente a las leyes locales cuando transporte la máquina sobre la vía pública.

Procúrese un camión o un remolque adecuado para transportar la máquina.

Descargue y cargue la máquina sobre una superficie firme y en plano.

Para cargar y descargar la máquina recuerde utilizar una rampa o un plano de carga.

Nunca seleccione el mando de velocidad rápida durante estas operaciones.

No cambie de dirección cuando suba o baje por la rampa porque es muy peligroso.

Si fuera indispensable cambiar de dirección, en primer lugar, vuelva al suelo o a la plataforma, modifique la dirección de marcha y comience de nuevo.

Cuando suba o baje por la rampa no accione ninguna palanca, salvo las palancas de marcha porque la máquina podría perder el equilibrio.

En la parte superior de la rampa, en correspondencia con la plataforma, hay un salto repentino.

Tenga cuidado cuando lo pase.

Fije las cadenas o los cables al chasis de la máquina.

Lea el capítulo sobre el transporte.

3.5 Aparcamiento seguro de la máquina

Aparque la máquina sobre un terreno firme, en plano y suficientemente amplio como para poder llevar a cabo los controles.

Si esto fuera imposible y tuviera que aparcar la máquina sobre una pendiente, aplique cuñas de seguridad debajo de las orugas.

3.6 Preparativos para las situaciones de emergencia

Esté alerta por si se produce un incendio.

Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios y un extintor.

Tenga a la vista los números de teléfono de emergencia de médicos, ambulancia, hospital y bomberos.

3.7 Utilizar indumentarios de protección

Póngase ropa ajustada al cuerpo y utilice equipos de seguridad adecuados para el trabajo que deba llevar a cabo.

3.8 Protección contra el ruido

La exposición prolongada al ruido puede provocar lesiones o la pérdida del oído.

Utilice un dispositivo de protección contra el ruido, como por ejemplo tapones o auriculares, para protegerse de los ruidos insoportables o ensordecedores.